

Mode d'emploi



ACR 3250




Table des matières

Description succincte	24
Remarques importantes	26
Points à lire impérativement	26
Protection antivol	26
Introduction d'un numéro de code erroné	
l'alimentation électrique	27
antivol	

Mode radio avec RDS (Radio Data	ì
System)	28
AF-Fréquence alternative	28
REG-Régional	28
Sélection des stations	29
Recherche automatique des	
stations	29
Réglage manuel des stations	29
Réglage de sensibilité de recherche	
automatique des stations	29
Commutation stéréo-mono (FM)	29
Passage d'un niveau de mémoire	
à l'autre	29
Mémorisation des stations	30
Mémorisation automatique des émetteu	rs
les plus puissants avec Travelstore	
Appel des stations mémorisées	30

32
32 32 32
32
32 32

Réception d'informations routières avec RDS-EON 31
Marche/arrêt de la priorité de réception
d'informations routières 31
Signal avertisseur 31
Mise hors circuit du signal
avertisseur31
Démarrage de la recherche
automatique des stations de radio 31
Réglage du volume sonore des
messages d'infos routières et du bip 31

Description succincte

1 Marche Arrêt:

Tournez le bouton

Arrêt

Pour régler le volume sonore:

Tournez le bouton.

2 TONE - son Pour le réglage des BASSES AIGUES

Pour modifier un réglage:

Appuyez brièvement autant de fois sur le bouton **TONE** jusqu'à ce que le sigle correspondant et la valeur réglée s'affichent sur l'écran.



Le réglage sélectionné peut être modifié avec < >. Sur l'écran s'affiche l'état de réglage correspondant. Le dernier réglage est mémorisé automatiquement.

Si aucune modification n'intervient dans les 8 secondes, l'écran repasse à l'affichage précédent. 3 Défilement rapide/éjection de la cassette



FF: Avance rapide; arrêt avec la touche **FF**

Ejection de la cassette Appuyez à fond sur 📤 .

Compartiment à cassette
 Insérez la cassette (face A ou 1 tournée vers le haut: ouverture à droite)

5 FM

Pour commuter les niveaux de mémoire en FM:

Appuyez sur la touche, éventuellement plusieurs fois, jusqu'à apparition sur l'écran du niveau de mémoire sélectionné (I, II ou T).

(6) AF

(Fréquence alternative en mode **RDS**) Si "AF" s'inscrit sur l'écran, l'autoradio recherche automatiquement avec **RDS** une fréquence de réception meilleure du même programme.

Marche/arrêt de AF: appuyez brièvement sur **AF**.

Fonction additionnelle:

Pressez la touche pendant 2 s environ. REG ON/REG OFF s'affiche pendant 2 s environ sur l'écran de visualisation. REG ON / REG OFF - Avec REG ON, on commute alors sur une meilleure fréquence alternative quand celle-ci correspond à une station à programme régional identique (voir "REG-Régional").

7 TA (Traffic Announcement = priorité aux messages d'information routière) Quand "TA" est affiché sur l'écran de visualisation, seules les stations émettrices d'informations routières sont reproduites.

Marche / arrêt de TA: appuyez sur TA.

(8) 1-6

Pour mémoriser et appeler les stations de radio.

(9) **lo**-m

lo (local) - Sensibilité de recherche automatique des stations en mode radio lo s'affiche sur l'écran - sensibilité normale de la recherche automatique. Seules les stations radio locales de réception excellente sont recherchées. lo ne s'affiche pas sur l'écran - hypersensibilité de la recherche automatique. Les stations radio de moindre réception sont elles aussi recherchées.

m - Syntonisation manuelle des stations

Commutation: Pressez brièvement la touche **lo·m** en mode radio.

Fonction additionnelle:

Commutation stéréo/mono

Maintenir appuyée la touche pendant 2 s environ. En réception stéréo, le signe "\omega" apparaît sur l'écran.

(10) TS - Travelstore

Pour la mémorisation et l'appel automatiques des six stations les plus puissantes de la zone de réception respective.

Mémorisation avec Travelstore:

Appuyez brièvement sur **TS**, les fréquences commencent à défiler. Les stations sont mémorisées automatiquement.

Appel des stations mémorisées avec "TS":

Appuyez aussi fréquemment sur **FM** jusqu'à faire apparaître un "T" sur l'écran de visualisation. Ensuite, appelez les stations à l'aide des touches numérotées de **1 à 6**.

(11) Ecran de visualisation

Rundfunkbetrieb



Mode radio:

- NDR1 Sigle de la station / fréquences
- FM Gamme d'ondes
- I, II, T Niveau de mémoire (I, II ou Travel store)
- 4 Touches de station (1 à 6)
- Stéréo
- Sensibilité de recherche automa tique
- AF Fréquence alternative
- TP Réception de station émettrice d'informations routières
- TA Priorité aux stations d'informations routières

Mode cassette:



TAPE - mode cassette

(12) < >

Sélection des stations

- recherche automatique quand "m" est éteint.
- recherche manuelle quand "m" est allumé sur l'écran.

Commutation avec lo-m.

13 Code LED

Quand l'allumage est éteint, cette diode clignote comme protection antivol supplémentaire.

Remarques importantes

Points à lire impérativement

Avant de mettre en service votre autoradio, veuillez lire attentivement les conseils relatifs à la "sécurité routière" et les informations concernant la "protection antivol":

Sécurité routière

La priorité absolue revient à la sécurité routière. N'utilisez donc votre autoradio que de façon à pouvoir toujours faire face aux conditions actuelles de la circulation.

Songez qu'à une vitesse de 50 km/h vous vous déplacez de 14 m en une seconde.

Nous vous déconseillons fortement de manipuler votre autoradio dans les situations critiques.

Les signaux d'avertissement émis par ex. par les sirènes de police ou de pompiers doivent pouvoir être perçus à temps et sans ambiguïté à l'intérieur du véhicule.

C'est pourquoi, en roulant, n'écoutez votre programme qu'à un niveau sonore adéquat.

Montage/raccordement

Si vous souhaitez monter ou compléter l'autoradio vous-même, veuillez lire impérativement au préalable les instructions de montage et de raccordement ci-jointes.

Ne pas relier à la masse les sorties hautparleurs!

Utilisez uniquement les accessoires et pièces de rechange homologués par BLAU-PUNKT!

Protection antivol

L'autoradio est livré sans protection antivol active. Pour activer cette dernière, veuillez procéder comme décrit ci-après:

Dès que l'autoradio avec protection antivol activée est coupé de l'alimentation (par ex. à la suite d'un vol, d'ébranchement de la batterie), il se verrouille électroniquement. Il ne peut être réutilisé que si le numéro de code correspondant (porté sur le certificat de l'autoradio) est réintroduit correctement.

Introduction d'un numéro de code erroné

Les voleurs ne doivent pas être en mesure de déceler le numéro de code à l'issue de plusieurs tentatives. Si un numéro de code erroné est introduit, l'autoradio se bloque durant un certain temps. Sur l'écran de visualisation s'affiche la mention "CODE ERR". Le temps d'attente est de 10 secondes après les 3 premières tentatives, puis d'une heure

après chaque nouvelle tentative. Au bout de 19 tentatives infructueuses, la mention "OFF" apparaît sur l'écran de visualisation. Il n'est plus possible alors de remett-

Nota:

re l'autoradio en service.

Conservez le certificat de votre autoradio dans un abri sûr afin que personne ne puisse voir le numéro de code qu'il contient.

Si la protection antivol est activée, vous avez absolument besoin du numéro de code après une coupure de l'alimentation électrique.

Vous ne pouvez remettre l'autoradio en service qu'après avoir introduit correctement le numéro de code.

Au cas où vous auriez oublié ce numéro et si vous avez perdu le certificat de votre autoradio, ce dernier ne peut être remis en service que dans un de nos ateliers agréés et uniquement à vos frais.

Mise en circuit de la protection antivol

Pour mettre en circuit la protection antivol, vous devez:

- Eteindre l'autoradio,
- Presser simultanément sur la touche AF et la touche > et les maintenir appuyées.
- Rallumer l'autoradio.
 Le message "CODE" apparaît sur l'écran de visualisation.
- Appuyer brièvement sur la touche FM, l'écran affiche "0000".
- Introduire le numéro de code porté sur le certificat de l'autoradio:

Exemple: Le numéro de code est 2521

- Presser 2 x la touche **FM**, l'écran affiche "2000"
- Presser 5 x la touche **AF**, l'écran affiche "2500"
- Presser 2 x la touche **TA**, l'écran affiche "2520"
- Presser 1 x la touche **TS**, l'écran affiche "2521"
- Pour confirmer le numéro de code:
 Appuyez sur la touche >.

La protection antivol est activée.

A présent, dès que l'on allume l'autoradio, la lettre "C" s'affiche brièvement à chaque fois. Si toutefois l'écran affiche de nouveau "CODE ERR", c'est que vous avez introduit un numéro de code erroné. Vous devez maintenant introduire absolument le numéro de code exact après le temps d'attente (CODE à l'écran).

Si l'on éteint l'autoradio au cours d'une période d'attente, cette dernière reprend à zéro dès qu'on remet l'appareil en marche.

Remise en service après coupure de l'alimentation électrique

(La protection antivol est activée)

- Allumez l'autoradio.
 Le message "CODE" apparaît sur l'écran de visualisation.
- Introduisez le numéro de code mentionné sur le certificat de l'autoradio puis confirmez-le: se reporter à l'exemple décrit au chapitre précédent.

L'autoradio est opérationnel.

Mise hors circuit de la protection antivol

- · Eteignez l' autoradio,
- Pressez simultanément sur la touche AF et la touche > et les maintenir appuyées.
 - Le message "CODE" apparaît sur l'écran de visualisation.
- Introduisez le numéro de code mentionné sur le certificat de l'autoradio puis confirmez-le: se reporter à l'exemple décrit au chapitre précédent.

La protection antivol est désactivée.

Code LED

Lorsque le véhicule est garé, une diode électroluminescente clignote à titre de protection antivol supplémentaire.

Mode radio avec RDS (Radio Data System)

Le Radio Data System vous procure en FM davantage de confort encore à l'écoute de la radio.

De plus en plus de stations diffusent des informations RDS en plus de leur programme.

Dès que les programmes d'émission sont identifiés, le sigle de la station correspondante s'affiche sur l'écran de visualisation avec le cas échéant l'indication du code régional, par ex. "NDR1 NDS" (Basse-Saxe). En mode RDS, les touches de station se transforment en touches de sélection de programmes. Vous êtes alors informé exactement du programme que vous recevez et vous êtes en mesure donc de choisir précisément le programme souhaité.

RDS vous offre bien d'autres avantages encore:

AF - Fréquence alternative

La fonction AF (Fréquence alternative) veille à ce que la meilleure fréquence de réception du programme sélectionné se règle automatiquement.

Cette fonction est activée quand "AF" apparaît sur l'écran de visualisation.

Pour activer/désactiver la fonction:

 Appuyez brièvement sur la touche AF.
 Le son est coupé momentanément pendant la recherche de la meilleure station. Le son peut être coupé momentanément pendant la recherche de la meilleure station. Si "SEARCH" (recherche) apparaît sur l'écran de visualisation quand on allume l'autoradio ou lorsqu'on appelle une fréquence mémorisée, l'appareil cherche automatiquement une fréquence alternative.

L'indication "SEARCH" disparaît de l'écran dès qu'une fréquence alternative est trouvée ou après que toute la bande de fréquences ait été passée en revue.

Si le programme en question ne peut plus être reçu de façon satisfaisante,

veuillez sélectionner un autre programme.

REG-Régional

A des heures déterminées, les programmes de certaines stations sont subdivisés en émissions régionales. C'est ainsi par exemple, que la première chaîne du NDR dessert à certaines heures de la journée diverses régions du Nord de l'Allemagne (Schleswig-Holstein, Hambourg et Basse-Saxe) avec différents programmes régionaux.

Si vous recevez un programme régional et que vous désirez continuer à l'écouter,

 appuyez sur la touche AF pendant environ 2 secondes. L'écran de visualisation affiche "REG ON". Si vous quittez la zone de réception du programme régional ou lorsque vous voulez revenir au mode RDS normal, commutez sur "RFG OFF".

 Pour ce faire, appuyez sur la touche AF pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que "REG OFF" s'inscrive sur l'écran.

Quand la fonction ""REG ON" est activée, la mention "REG ON" apparaît brièvement sur l'écran de visualisation à chaque réallumage de l'autoradio.

Sélection des stations

Votre autoradio peut capter les stations FM comprises dans la gamme d'ondes de 87,5 à 108 MHz.

Avec les touches < > vous avez la possibilité de sélectionner les stations de diverse manière:

Recherche automatique des stations <>

A condition que "AF" et "m" ne soient pas affichés sur l'écran de visualisation, c'est à dire que les fonctions de fréquence alternative et de syntonisation manuelle sont désactivées. A l'aide des touches **AF** et **Io·m** (Io, m, -, Io), commutez les fonctions.

Appuyez sur < >, l'autoradio se met à

rechercher automatiquement la station suivante.

Si vous maintenez appuyée une des touches < >, la recherche automatique en avant ou en arrière s'accélère.

Réglage manuel des stations < >

A condition que "m" soit affiché sur l'écran de visualisation. Avec la touche **lo-m**, vous pouvez activer cette fonction.

 Appuyez sur < >, les fréquences défilent progressivement pas à pas de façon croissante ou décroissante.

Si vous maintenez appuyée une des touches < >, le défilement des fréquences s'accélère.

Réglage de la sensibilité de recherche automatique des stations

Vous avez la possibilité de modifier la sensibilité de recherche automatique des stations A cette fin,

• appuyez brièvement sur lo-m.

Si "lo" est affichée, seuls les émetteurs locaux de bonne réception sont captés (sensibilité moindre).

Si "lo" est désactivée, même les émetteurs de moins bonne réception sont captés (sen-

sibilité accrue). A condition que "m" ne soit pas affiché sur l'écran.

Commutation stéréo-mono (FM)

Si les conditions de réception d'une émission stéréophonique sont mauvaises il est possible de commuter sur mono:

 Appuyez sur la touche lo-m jusqu'à ce que le bip retentisse et que le symbole
 disparaisse.

A chaque fois que vous rallumez votre autoradio, celui-ci se met automatiquement en mode stéréo (affichage du symbole ③). En cas de mauvaise réception, l'appareil passe automatiquement en mode mono.

Passage d'un niveau de mémoire à l'autre

Vous avez la possibilité de commuter entre les niveaux de mémoire I, II et T pour mémoriser des stations ou appeler les stations mémorisées.

Le niveau de mémoire sélectionné est affiché sur l'écran de visualisation.

 Appuyez de façon répétée sur la touche FM jusqu'à ce que le niveau de mémoire souhaité s'affiche sur l'écran de visualisation.

Mémorisation des stations

Les touches de station 1-6 vous permettent de mémoriser six émetteurs par niveau de mémoire (I, II, T) dans la gamme d'ondes FM.

- Sélectionnez le niveau de mémoire avec la touche FM.
- Au moyen des touches numérotées de 1 à 6, sélectionnez l'emplacement de mémoire (1-6) pour la nouvelle station à mémoriser.
- Réglez une station avec les touches
 < > (automatiquement ou manuellement).
- Appuyez sur la touche de station 1 à 6 souhaitée jusqu'à entendre le "bip" ou bien de nouveau le programme en question.

La station est maintenant mémorisée. L'écran indique quel emplacement de mémoire (1-6) est à présent occupé.

Nota:

Si vous réglez une station déjà mémorisée, le niveau de mémoire correspondant et l'emplacement de mémoire clignotent pendant environ 6 s sur l'écran de visualisation.

Mémorisation automatique des émetteurs les plus puissants avec Travelstore

Vous avez la possibilité de mémoriser automatiquement de votre zone de réception les six stations FM les plus puissantes classées suivant leur intensité de champ. Cette fonction est particulièrement utile en voyage.

Appuyez brièvement sur la touche TS.

L'appareil recherche les stations FM les plus puissantes et les mémorise dans le niveau de mémoire "T" (Travelstore). Une fois la mémorisation terminée, l'appareil se règle sur la plus puissante de ces stations.

Au besoin, les stations peuvent également être mémorisées manuellement sur le niveau de mémoire "T" (voir "Mémorisation des stations").

Appel des stations mémorisées

Les stations mémorisées peuvent, en cas de besoin, être rappelées par simple pression sur les touches correspondantes.

- Sélectionnez le niveau de mémoire avec la touche FM.
 - Appuyez à cette fin aussi souvent sur la touche **FM** jusqu'à ce que le niveau de mémoire souhaité s'affiche sur l'écran de visualisation.
- Pressez aussi souvent la touche de station correspondante jusqu'à ce que l'emplacement de mémoire souhaité s'affiche sur l'écran de visualisation.

Réception d'informations routières avec RDS-EON

De nombreux émetteurs FM diffusent régulièrement des informations routières actuelles pour leur zone d'émission.

Ces stations émettent un signal d'identification qui est capté par votre autoradio. Dès qu'il détecte un tel signal, il affiche "TP" (Traffic Program - programme d'informations routières) sur l'écran de visualisation.

Il existe en outre des stations qui n'émettent pas elles-mêmes de telles informations routières, mais qui vous permettent, grâce à la fonction RDS-EON, de capter les messages de trafic routier émis par d'autres émetteurs de la même chaîne. Lorsque l'appareil capte une telle station (par ex. NDR3), il affiche également "TP" sur l'écran de visualisation dès qu'est activée la fonction de réception prioritaire d'informations routières. "TA" doit ensuite s'inscrire sur l'écran.

En cas de diffusion d'un pareil message, l'autoradio commute automatiquement sur l'émetteur en question (NDR2 dans le cas présent). Le message est retransmis, après quoi l'appareil revient au programme écouté initialement (NDR3).

Marche/arrêt de la priorité deréception d'informations routières

Sur l'écran de visualisation s'inscrit "TA" quand le mode de réception d'informations

routières est activé.

Pour activer/désactiver ce mode:

• Appuyez sur la touche TA.

Si vous pressez **TA** pendant la réception d'un message d'informations routières, l'opération n'est interrompue que pour ce message. L'appareil revient au mode précédent. La réception d'autres messages d'informations routières reste activée.

Signal avertisseur

Quand vous quittez la zone d'émission de la station d'informations routières, un signal sonore retentit au bout de 30 s. Si vous pressez une des touches de station sur laquelle est mémorisé un émetteur sans signal TA, un signal sonore retentit également.

Mise hors circuit du signal avertisseur

- a) par sélection d'un autre émetteur d'informations routières:
- Pressez les touches < > ou
- appuyez sur une touche de station 1-6, et réglez un émetteur mémorisé d'infos routières;

ou

 b) par désactivation du mode de réception d'informations routières: Pressez la touche TA.

La mention "TA" s'affiche sur l'écran de visualisation.

Démarrage de la recherche automatique des stations de radio

Condition:

La priorité de réception d'informations routières est activée.

Si vous écoutez une cassette ou si le volume sonore est réglé sur "0" et que vous quittez la zone d'émission de l'émetteur d'informations routières sélectionné, l'autoradio recherche automatiquement un nouvel émetteur d'infos routières.

S'il n'en trouve aucun à l'issue de 30 s après démarrage de la recherche automatique des stations, la cassette s'arrête et un signal sonore retentit. Pour mettre fin à ce signal d'avertissement, procédez comme décrit précédemment.

Réglage du volume sonore des messages d'infos routières et du bip

Ces volumes sonores sont réglés d'usine.

Lecture de cassettes

Insertion de la cassette

- Allumez l'autoradio.
- Introduisez la cassette.

Introduire la cassette avec la face A ou 1 dirigée vers le haut et l'ouverture à droite.



La cassette est reproduite, l'écran affiche la mention "TAPE".

Ejection de la cassette

Appuyez à fond sur

La cassette est éjectée.

Bobinage rapide de la bande

Pour lancer ou arrêter le bobinage rapide

Exercez une faible pression sur ▲ .

Annexe

Lecteur / cassettes

Vous devez utilisez dans le véhicule uniquement des cassettes magnétiques C60/C90. Protégez vos cassettes contre la saleté, la poussière et les températures excédant 50° C. Laisser les cassettes froides se réchauffer avant de les écouter pour éviter des irrégularités dans le défilement de la bande. Des perturbations dans le défilement et la reproduction sonore peuvent se produire au bout d'une centaine d'heures de fonctionnement suite à une accumulation de poussières sur les galets d'applique en caoutchouc et la tête de lecture.

En cas d'encrassement normal, vous pouvez nettoyer votre lecteur de cassettes à l'aide d'une cassette nettoyante. Si l'encrassement est plus important, employez un bâtonnet d'ouate trempé dans de l'alcool mais jamais un outil dur.

Caractéristiques techniques

Amplificateur:

Puissance de sortie: 2 x 10 W suivant DIN

45324/3.1 à 2 Ω

FM:

Sensibilité: 1.3 uV à 28 dB

rapport signal/bruit

Plage de

transmission: 35 - 15 000 Hz

Cassette:

Plage de

transmission: 30 - 14 000 Hz